

## Armoires de stockage et recharge des batteries lithium-ion

- ▶ certifiées EN14470-1 / 90 minutes pour produits inflammables
- ▶ certifiées EN1363-1-
- ▶ caisson de ventilation intégré
- ▶ 3 niveaux d'alerte
- ▶ système actif de neutralisation des incendies



caisson de ventilation



rampes de prises



unité d'extinction



détecteur de fumée



1

### Construction

- structure extérieure en acier revêtu de peinture époxy, résistant aux rayures
- 3 charnières protégées contre la corrosion
- 2 portes battantes à fermeture systématique, ouverture simultanée des deux portes simultanément, d'une seule main
- verrouillage automatique permanent des portes en 2 points
- indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire
- dispositif de ventilation pour éviter l'accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie
- 4 pieds de mise à niveau
- socle de transport intégré : l'armoire peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage
- corps gris anthracite, portes bleu, autres coloris sur demande

### Système anti-incendie

- système d'alerte/extinction d'incendie prête à être raccordée au réseau électrique, se déclenche automatiquement en cas d'incendie, comprenant :
  - 1 détecteur de fumée,
  - 1 capteur de température,
  - 1 unité d'extinction d'incendie à déclenchement automatique
  - 1 alarme contact sec pour alarme extérieure de série
  - 1 alerte visuelle et sonore
- en option : alerte par SMS

### Equipements intérieurs au choix

- 3 à 6 étagères de stockage perforées, capacité de charge: 75 kg, en tôle d'acier avec revêtement époxy
- 1 rampe de 8 multiprises par étagère
- 1 bac de rétention au sol, volume: 2,6 litres, en tôle d'acier avec revêtement

stockage et recharge de batteries	référence	Prix HT
dim. interne (lxpxh)	1050 x 522 x h1647 mm	
dim. externe (lxpxh)	1193 x 615 x h2224 mm	
pooids	424 kg	
puissance totales des rampes de prises	3.680 W monophasé / 11.040 W triphasé	
Armoire 3 x (étagères + 8 prises) + 1 bac de rétention	EQ8043	
Armoire 4 x (étagères + 8 prises) + 1 bac de rétention	EQ8044	
Armoire 5 x (étagères + 8 prises) + 1 bac de rétention	EQ8045	
Armoire 6 x (étagères + 8 prises) + 1 bac de rétention	EQ8046 1	
options		
alerte par SMS		

3 niveaux d'alerte	événement	réactions
Avertissement	température intérieure >+50°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avertissement du poste de commande central</li> <li>• allumage du voyant (LED rouge)</li> <li>• alarme sonore à intervalle lent</li> <li>• extinction des blocs multiprises</li> <li>• transmission alarme contact sec</li> </ul>
Alarme niveau 1	détection d'un début de dégagement de fumée par le détecteur de fumée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• allumage du voyant (LED rouge)</li> <li>• alarme sonore à intervalle moyen</li> <li>• transmission alarme contact sec</li> <li>• arrêt de la ventilation technique et des blocs multiprises</li> </ul>
Alarme niveau 2	déclenchement alarme niveau 1 et température intérieure >+70 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voyant (LED rouge) clignotant</li> <li>• alarme sonore à intervalle rapide</li> <li>• déclenchement du système de neutralisation des incendies</li> <li>• arrêt de la ventilation technique et des blocs multiprises</li> </ul>